

Наименование	Датчики				SMD 16188B Chip Красные					Дополнительные средства связи					Количество разъемов и их интерфейсы
	Infrared remote controller	Temp sensor	Temp humi sensor	Brightness sensor	Поддержка	Infrared remote controller	Temp sensor	Temp humi sensor	Brightness sensor	BX-3GW (CDMA)	BX-4G (CDMA)	BX-3GPRS	BX-WIFI	BX-RF	
BX-5MT(E+U)	•	•	•	•	•	•	•	•		•					T12-2 шт. T08-1 шт.
BX-5M1 (E+U)	•	•	•	•	•	•	•	•		•					T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5M2 (E+U)	•	•	•	•	•	•	•	•		•					T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5M3 (E+U)	•	•			•	•				•					50 PIN - 1 шт.
BX-5M4 (E+U)	•	•			•	•				•					50 PIN - 1 шт.
BX-6MT-0812	•	•	•	•	•	•	•			•					T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-6M0(E+U)	•	•	•		•	•	•	•		•					T75-2 шт. T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-6M1(E+U)	•	•	•		•	•	•	•		•					T75-2 шт. T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-6M2(E+U)	•	•	•		•	•	•	•		•					T75-2 шт. T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-6M3(E+U)	•	•	•		•	•	•	•		•					T12-8 шт. T08-4 шт.
BX-6M(E+U)	•	•	•		•	•	•			•					T12-8 шт. T08-4 шт.
BX-5UL(USB)	•	•	•	•	•	•		•							T12-2 шт. T08-1 шт.
BX-5UT	•	•	•	•	•	•									T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5U0	•	•	•	•	•	•		•							T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5U1(U+S)	•	•	•	•	•	•						•	•	•	T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5U2(U+S)	•	•	•	•	•	•		•				•	•	•	T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5U3(U+S)	•	•	•	•	•	•		•				•	•	•	T12-8 шт. T08-4 шт.
BX-5U4(U+S)	•	•										•	•	•	50 PIN - 1 шт.
BX--5U(U+S)	•	•			•	•						•	•	•	50 PIN - 1 шт.
BX-6UT-0812	•	•	•	•	•	•	•								T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-6U0	•	•	•	•	•	•	•	•							T75-2 шт. T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-6U1(Serial+U)	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	T75-2 шт. T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-6U3(Serial+U)	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	T12-8 шт. T08-4 шт.
BX-6U(Serial+U)	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	T12-8 шт. T08-4 шт.
BX-5E1 (S+U)	•	•										•	•	•	50 PIN - 1 шт.
BX-5E2(S+U)	•	•										•	•	•	50 PIN - 1 шт.
BX-5E2 (E+U)	•	•								•					50 PIN - 1 шт.
BX-5E3 (E+S+U)	•	•										•	•	•	50 PIN - 2 шт.
BX-6E1										•		•	•	•	50 PIN - 1 шт.
BX-6E2										•		•	•	•	50 PIN - 1 шт.
BX-6E3										•		•	•	•	50 PIN - 2 шт.
BX-5K1(Serial)															T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5K2(Serial)															50 PIN - 1 шт.
BX-5A2&G															T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5AT&G															T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5AL&G															T12-2 шт. T08-1 шт.
BX-5AT&WIFI	•	•	•	•	•	•		•							T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5A0&WIFI	•	•	•	•	•	•		•							T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5A1&WIFI	•	•	•	•	•	•		•							T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5A2&WIFI	•	•													T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-5A4&WIFI					•			•							50 PIN - 1 шт.
BX-6WT-0812	•	•	•	•	•	•	•	•							T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-6W0(WIFI+U)	•	•	•	•	•	•	•	•							T75-2 шт. T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-6W1(WIFI+U)	•	•	•	•	•	•	•	•							T75-2 шт. T12-4 шт. T08-2 шт.
BX-6W3(WIFI+U)	•	•	•	•	•	•	•	•							T12 - 8 шт. T08 - 4 шт.

BX-6W(WIFI+U)		•	•	•	•	•	•	•	•							T12 - 8 шт. T08 - 2 шт.
BX-5A2&RF		•	•													50 PIN - 1 шт.
BX-5QL(U+E)		•	•													T75 - 3 шт.
BX-5QS+(U+E)		•	•													50 PIN - 1 шт.
BX-6QL-75		•		•	•						•					T75 - 4 шт.
BX-6Q1-75		•	•	•	•						•					T75 - 8 шт.
BX-6Q2L-75		•	•	•	•						•					T75 - 8 шт.
BX-6Q2-75		•	•	•	•						•					T75 - 12 шт.
BX-6Q3L		•	•	•							•					BX-V75 (T75 - 12 шт.) BX-V75L (T75 - 8 шт.) BX-V (50 PIN - 2 шт.)
BX-6Q3		•	•	•							•					
BX-VSE(External sending box)	BX-VMF	•	•	•	•											
BX-VS(sending card)		•	•	•	•											
BX-YQ1 -75	BX-MF(YQ)	•	•	•	•							•				T75 - 12 шт.
BX-YQ1G -75		•	•	•	•							•				T75 - 12 шт.
BX-YQ1G -75 + WIFI		•	•	•	•											T75 - 12 шт.
BX-YQ1		•	•	•	•							•				50 PIN - 2 шт.
BX-YQ2A	BX-VMF				•							•				BX-V75 (T75 - 12 шт.) BX-V75L (T75 - 8 шт.) BX-V (50 PIN - 2 шт.)
BX-YQ2AE					•							•				
BX-YQ3A					•							•				
BX-YQ3AE					•							•				
BX-YQ5E					•							•				
BX-DC																T12 -4 шт. T08 -2 шт.
OVP-L1	BX-VMF															BX-V75 (T75 - 12 шт.) BX-V75L (T75 - 8 шт.) BX-V (50 PIN - 2 шт.)
OVP-M1																
OVP-M1S2																
OVP-M1S4																

Хабы			
Полноцвет		Монохром/двухцвет	
5Q серия		6E серия	
HUB-T75A(BX-5Q)	5 шт. T75	HUB512-T12(BX-6X)	32 шт. T12
HUB-T74A(BX-5Q)	10 шт. T74A	HUB512-T08(BX-6X)	16 шт. T08
HUB-T08A(BX-5Q)	10 шт. T08		
HUB-Adapter	2 шт. 50PIN		
YQ/V серия		5M, 5U, 5A 5E, 5K серия	
HUB-T08A(BX-V)	16 шт. T08	HUB256-T12	16 шт. T12
HUB-T74A(BX-V/YQ)	16 шт. T74A	HUB256-T8	8 шт. T08
HUB-T75A(BX-V/YQ)	8 шт. T75	HUB128-T12	8 шт. T12
HUB-T90(BX-V/YQ)	8 шт. T90	HUB128-T8	4 шт. T08

Периферия	
BX-RF100S	USB радио-передатчик, нужен для связи с RF контроллерами
USB extension cable	USB удлинитель, длина 1,5 метра
USB/RS232 Conversion line	Кабель для соединения контроллеров с SRS портом к компьютеру для онлайн работы
5V2A power adapter	Адаптер питания для контроллеров 2А
50PIN row cable	50 пиновый шлейф для соединения контроллеров с хабами